

アナログウォッチ 取扱説明書・保証書

取説No. G-4 2 b

この度はクレファアウォッチをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を末永く御愛用頂ける様に、この取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。ようお願い申し上げます。なお、この保証書はお手元に保管して必要に応じてご覧ください。

本書はアナログウォッチ説明書です。お買い上げの時計の種類に該当する説明を詳しく、よく読んで、時報などを参考に時間を合わせてください。

- 製品や説明書の内容は改良などのため、予告なしに変わる事があります。
- この時計によって生じたいかなる支出・損益、その他の損失に対しては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
- この取扱説明書は許可なく変更・複製しないでください。

保証書

製品型番
お買い上げ日
ふりがな
お客様氏名
お客様住所
ご連絡先電話番号
販売店印

※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

保証規定

保証書及び本保証規定に記載した内容によりこの時計を保証致します。

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間中、正常なご使用状態において、万一故障が発生した場合は、本保証規定によりお買い上げの日より1年間無償で修理・調整させていただきます。本保証書と現品をお買い上げ店にご呈示ください。
- 保証期間中であっても、下記の場合には有償となりますのでご了承ください。
 - ① 誤ったご使用またはお取扱い上の不注意による故障。
 - ② 火災・水害・地震、その他の天災地変による故障。
 - ③ 分解による故障・不具合
 - ④ ご使用中に生じた外装・外観上の変化
※ケース・ガラス・リュウズ・バンドのキズ、色落ちなど
 - ⑤ 保証書のご呈示がない場合、あるいは保証書にお買い上げ店名・捺印・お買い上げ年月日の記入が無いなど、記入事項に不備がある場合。
- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。
- 修理の時、ケース・文字盤・針・ガラス・リュウズ・バンドなど、パーツについては、一部代替部品を使用する場合がございますのでご了承ください。
- 時計本体以外のパーツ（ベルト・フックなど）は保証の対象外となりますのでご了承ください。
- 最初に入っているモニター用電池、バンドの消耗、電池切れによる電池交換などは保証の対象外となります。お買い上げ後、電池が切れた際には時計専門店・クレファアアフターサービスなどに電池交換（有償）をご依頼ください。

- ご記入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品質向上の為に利用させて頂く場合がございますので、ご了承願います。
- この保証書により保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品仕様

■精度	平均月差±2.0秒以内 ※機種により異なる場合は、タグ等に記載します。
■動作温度範囲	-5～+50℃
■防水	非防水 ※防水性のある製品は、文字盤・裏フタ・バックシなどに「3BAR」などのように表記してあります。 なお、気圧の数字は下記のように表記されています。
	気圧を表す表記例 (例)・WR・BAR ・WATER RESISTANT ・WATER RESIST
※最初に入っている電池は工場出荷時に時計の機能を点検し性能を検査する為のモニター用電池です。この電池は保証の対象外となります。 全ての仕様は改良等の為予告なく変更になる場合がございます。	

製品について

- 秒針付きモデルの場合、製造精度上秒針が文字盤の目盛りと合わない場所がありますが、時計の性能への影響はありません。
- 全ての図は説明用で、実際の状態を表したものではありません。デザインや数字の表示スタイルなどが実際の製品とは異なりますので、あらかじめご了承ください。
- リュウズの位置は、腕時計や懐中時計等、モデルにより異なりますが操作方法は同一です。

リュウズ位置例 ※例以外に位置する場合もあります

腕時計等		懐中時計等
横位置	斜め位置	縦位置

時刻の合わせ方

- ①リュウズを2の位置まで引き出します。（秒針が止まります）秒針は、12時の位置に止めます。
- ②リュウズを回して針を合わせます。まず、正しい時刻より4～5分針を進め、つぎに針を戻して正しい時刻にします。
- ③時報と同時にリュウズを押し込み1の位置に戻します。

安全上の注意

- ご使用になられる方や他の方への危害及び財産の損害を未然に防ぐため、下の表示で区分されている内容につきましては、一読してご確認の上必ずお守りください。

警告

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「肉体的傷害または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

防水性

警告

- 木素材のケース・裏蓋を使用している製品は、非防水です。水気のある所での使用はお控えください。また、一時的にかかる水滴（洗顔時の水はねや雨など）や汗にもご注意ください。万一、水や汗で濡れた場合は乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。
- 非防水・日常生活用防水（3・5気圧）の時計は、水の中に入れてしまう様な環境での使用は、できません。
- 防水構造の時計でもシャワーや入浴等の温水では使用しないでください。

注意

- リュウズは常に完全に押込んだ状態（通常位置）でご使用ください。
- 水分がついたままでリュウズ及びボタン操作をしないでください。内部に水分が入り、防水不良・故障の原因となります。
- 防水構造の時計でも、勢いのある水道の水を直接あてる等の事は避けてください。防水性能以上の水圧がかかり、防水不良や故障の原因となる場合があります。
- 時計内部には多少の湿気があり、外気が時計内部の湿気より低い時などにガラス面がくもる事があります。くもりが一時的な場合は支障ありませんが、くもりが長時間消えなかったり、時計内部に水分が入っている場合は、そのまま放置せずにお買い上げ店にご相談ください。

水銀・化学薬品・ガスなど

注意

- 水銀・化学薬品（シンナー・ガソリン・各種溶剤）またはそれらを含むクリーナー・接着剤・塗料・薬品・香水・化粧品類）・ガスなどが触れると、ケース・バンド・文字盤の変色、樹脂部品では変色・変形破損する場合がありますので、充分ご注意ください。

磁気・衝撃・温度など

磁気	磁石など、磁力のある物に近づけないでください。 ・磁石付き健康器具、冷蔵庫のマグネットドア電気溶接器、電動マシンの台、携帯電話のスピーカ一部分など強い磁界を発生する器具には、近づけないでください。 ・磁気の影響を受けると磁気を帯び込み遅れが生じます。磁気を帯びた場合は「磁気抜き」が必要になります。詳しくはクレファアアフターサービスへお問合せください。
	携帯電話と一緒に保管をしないでください。 携帯電話はスピーカー等に強い磁気があります。磁気に影響を受けたり、時計自体が磁化されると、止まってしまう・遅れる・動いたり、止まったりするといった症状が出ます。一緒にバッグに入れたりならさないよう、ご注意ください。 ※工場など大型モーターの近くでの使用は避けてください。

衝撃	床に落とす、ぶつける等の激しいショックを与えないでください。ガラスや文字盤等の自然素材が割れたり、故障の原因になります。（その際の故障などは保証の対象外になります。）
振動	乗り物等の軽い振動による影響はありません。 ・オートバイなどで強い振動が加えられた場合に、一時的に遅れる事があります。
温度	40℃をこえる場所での精度は保証できません。 ・直射日光が長時間あたったり、高温になる所に置かないでください。 10℃に満たない場所での精度は保証できません。 ・寒い所に長時間置かないでください。 ※温度の影響で多少の進み遅れが生じる事がありますが、常温に戻れば元の精度に戻ります。

電池	○お客様自身で電池交換をしないでください。 万一、ご自分で交換した際の作業により生じた事故・故障・防水不良等は保証の対象外となります。 ○電池交換は必ず、お買い上げ店または時計専門店に御用命ください。
----	--

警告

- お客様自身で電池交換をしないでください。万一、ご自分で交換した際の作業により生じた事故・故障・防水不良等は保証の対象外となります。
- 電池交換は必ず、お買い上げ店または時計専門店に御用命ください。

- やむを得ずお客様が時計から電池を取り出した場合は、電池を直ちに幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 万一飲込んだ場合は、体に害がある為、直ちに医師にご相談ください。
- 破裂・発熱・発火などのおそれがありますので、絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。

注意

- この時計に使用している電池は充電式ではありません。無理に充電すると、液漏れや破損のおそれがあります。
- 10℃以下や+60℃以上の温度下に放置すると、液漏れしたり寿命が短くなる事がありますので、ご注意ください。
- 電池が切れた状態で時計を長期間放置すると、故障の原因にもなりますので、お早めの交換をおすすめ致します。

電池の消耗などについて

- 電池は自然放電によって多少ずつ消耗していきます。
- 止めてある時計を動かす時に、直ちに針が動くように、回路には常に微弱電流が流れるようになっています。そのため針を止めておいても電池は消耗します。
- 電池が切れた状態で時計を長時間放置すると、故障の原因にもなりますので早めの交換をおすすめいたします。
- 最初に入っている電池は、時計の機能や性能を検査・確認する為のモニター用電池です。この電池は、保証対象外となりますので、その場合の電池交換は有償となります。

その他

注意

かぶれやアレルギー

- バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。
- かぶれやすい体質の方は、体調により皮膚にかゆみやかぶれをきたす事があります。
- かぶれの原因としては、木製・金属・皮革素材に対するアレルギー、時計本体やバンドに発生した、サビ・汚れ・付着した汗などが考えられますので、ご注意ください。
- 万一肌などに異常が生じた場合は、直ちに使用を中止して、医師にご相談ください。

木素材

- 自然素材の為、木目・色合い・節目等には個体差があります。
- 耐久性に優れた素材を使用しておりますが、素材の特性上、下記のような使用をした場合、損傷等が生じる事があります。
 - ・濡れて水分を含んだ状態で、連続して同じ箇所が摩擦した時
 - ・鋭利なもので引っかいたり、擦った時
 - ・火や熱等に近づけた時
 - ・連続使用による皮脂や水分等が付着した時
- 時計本体やバンドなどを温度の高い環境で放置した場合、カビ等が発生する場合がございます。

その他自然素材（石素材など）

極度の乾燥・湿気・衝撃により、変質・変色・破損等が生じる事があります。

ケースやバンドのお手入れ

- ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。汚れたままにしておくと、衣服を汚したり、肌の弱い方はかぶれたりする事があります。汚れや水分はそのままにせず、柔らかい吸湿性の良い布でふき取り、常に清潔にしてお使いください。また、汗をかきやすい季節等には、バンドを少しゆるめにして通気性を上げるなどとして、お使いください。
- 湿った場合は、箱等に入れて直射日光の風通しの良い場所で自然乾燥を行なってください。
- 直射日光やドライヤーなどで乾かすと、自然素材の割れ等につながります。

メッキパーツ

金属バンドやその他金属・プラスチック部分には、メッキを施した製品があります。使用後に手入れをせずに使い続けると、メッキの腐食やハガシの原因となり、衣服を汚したり皮膚がかぶれたりする可能性もあります。特に夏場などの汗をかきやすい季節には、こまめなお手入れを心掛けてください。

革バンド

- 水分・汗・汚れなどは大敵です。時計をはずした後は、柔らかい吸湿性の良い布でふき取り風通しの良い場所に置いて良く乾かしてください。
- 水洗いはできません。

耐水処理バンド

製品により、汗や水に触れても吸収しにくい処理を施した皮革バンドを使用している物があります。このバンドの耐水性は使用期間や条件により差がありますが、徐々に効果が衰えますのでご了承ください。

色落ち

- 皮革のカラーバンド・その他素材は、変色・色落ちする場合がありますのでご注意ください。
- カラーバンド・その他素材を水に濡れたまま、または湿った状態で使用すると色落ちの原因となり、衣服を汚すおそれがありますのでご注意ください。

点検

- 長くお使い頂ける様、電池交換及び2～3年に一度の点検をおすすめ致します。保油状態・液漏れの有無・汗や水分侵入の有無などを、お買い上げ店または取扱店にて点検（有償）してもらってください。点検の結果によっては、分解掃除を必要とする場合もあります。
- 点検時にパッキンやバネ棒の交換もご依頼頂くと、さらに安心してお使い頂けます。また、部品交換の時は「純正部品」とご指定ください。

バンド調整の注意事項

※必ずお読みください

警告 注意


- 本製品はバンド調整（有償）の際に専用の工具が必要となります。また、思わぬケガを負う場合がありますので、バンド調整については、お買い上げ店・時計専門店・クレファアアフターサービスなどにご相談ください。作業中に負ったケガや障害等については、いかなる場合においても当社では責任を負いかねますので御了承ください。
- 無理な力をかけたり、誤った作業をすると部品を傷めるので作業は慎重に行なってください。
- 図はイメージです。時計によって異なる場合があります。

バンドのサイズ調整方法（専用工具が必要です。）

- ①穴の両方を見て、リングが付いている方を上にして、図の位置に専用の工具で固定します。


バンド側面を上から見た図	バンド内のピンの構造

※リングは非常に小さい部品の為、紛失しないようご注意ください。



- ②専用工具でバンドを固定し、プラスチックハンマー・ピン押し等で、ピンの中心をたたき押し出して、ピンを抜きます。①と②をくりかえして、全体の長さを調節します。

外すバンド駒が多い場合は、時計の12時側と6時側両方から同じ位の駒数を外してください。



- ③バンドをかみあわせてから、ハンマーなどでリングをたたいて、奥まで入れて元に戻してください。



※入れる向きにご注意ください。ピンの向きは、入っていた時と同じ向きに入れてください。

アフターサービスについて

- 保証期間中のアフターサービスについては、お買い上げ店にご相談ください。保証期間経過後の修理については、お買い上げ店またはお近くの取扱店にご相談ください。保証期間中は原則的に修理が可能ですが、保有パーツの在庫が無くなった場合など、修理をお断りさせて頂くこともございますのでご了承ください。
- 修理の時、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させて頂いた事もありますのでご了承ください。また、自然素材の部品については、天然由来の為、色や模様等が元通りにはできかねますのでご了承ください。
- 実際に修理が可能かどうかはご使用の状態により異なり、時計精度などは元通りにならない場合もあります。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金他にお買い上げ店と修理工場との往復運賃・諸掛り費用をお客様にご負担願います。修理内容によっては修理代が標準小売価格を上回る事もございますので、修理依頼の際には取扱店様とよくご相談の上ご依頼ください。

製造元 株式会社クレファア
株式会社クレファアアフターサービス
〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1
TEL:042-703-1785 FAX:042-700-1106
(土休日を除く平日10:00~12:00 / 13:00~17:00)