

デジタルウォッチ用 取扱説明書/保証書

取説No. G-D39c

※製品や説明書の内容は改良などのため、予告なしに変わる事が有ります。
※この時計によって生じたいかなる支出・損益、その他の損失に対しては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※この取扱説明書は許可なく変更・複製しないでください。

保証書

※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

本保証書は日本国内に於いてのみ有効です

無効無効無効無効無効

販売店舗

この度はクレーファウォッチをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を末永く御愛用頂ける様に、この取扱説明書をよく読んで正しくお使いくださいようお願い申し上げます。なお、この保証書はお手元に保管して必要に応じてご覧ください。

保証規定

保証書及び本保証規定に記載した内容によりこの時計を保証致します。

■本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■保証期間中、正常なご使用状態において、万一故障が発生した場合は、本保証規定によりお買い上げの日より1年間無償で修理・調整させていただきます。

■保証期間中であっても、下記の場合には有償となりますのでご了承ください。

- 誤ったご使用またはお取扱い上の不注意による故障。
- 火災・水害・地震、その他の天災地変による故障。
- 分解による故障・不具合
- ご使用中に生じた外装・外観上の変化
※ケース・ガラス・リュース・バンドのキズ、色落ちなど
- 保証書のご表示がない場合、あるいは保証書にお買い上げ店名・捺印・お買い上げ年月日の記入が無いなど、記入事項に不備がある場合。

■保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

■修理の時、ケース・文字盤・針・ガラス・リュース・バンドなど、パーツについては、一部代替部品を使用する場合がございますのでご了承ください。

■時計本体以外のパーツ（ベルト・フックなど）は保証の対象外となりますのでご了承ください。

■最初に入っているモニター用電池、バンドの損耗、電池切れによる電池交換などは保証の対象外となります。お買上げ後、電池が切れた際には時計専門店・クレーファアフターサービスなどに電池交換（有償）をご依頼ください。

□ご記入頂いたお客様の情報は、保証期間内のみアフターサービス、及びその後の品質向上のために利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

□この保証書により保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品仕様

■精度 平均月差±60秒以内（気温25℃で使用した場合）

■作動温度範囲 0℃～+50℃

■電池寿命 約2年（1日にライト8秒、アラーム5秒を想定）
※最初に入っている電池は時計の機能や性能を調査・確認する為のモニター用です。記載の電池寿命よりも早く切れることがありますがこの電池は保証対象外となります。

■使用電池 CR2032×1

■製造国 中国

機能

■時刻 時・分・秒（12/24時間表示切替可能）

■ワールドタイム 通常時刻とは別に、世界24箇所の中から「都市コード」で選択した時刻を表示できます。

■サマータイム 通常時刻とワールドタイムそれぞれで設定可能。サマータイムを選択すると、表示時刻が1時間進んで表示されます。

■カレンダー 年・月・日・曜日（2055年までのオートカレンダー）

■ストップウォッチ 最大計測時間：23時間59分59秒
1/100秒計測は29分59秒99まで、以後は1/1計測（時計と同じ表示方法）に切替わります。最大計測時間になると計測を終了します。

■リコール ラップタイムが表示されます。

■タイマー カウントダウン：設定可能範囲
1秒～23時間59分59秒
タイマー1～3を使用可能。設定済みタイマーは連続するので、最大設定時間×3まで設定可能
カウントアップ機能なし

■アラーム ON/OFF設定可能
アラーム1～3を使用可能。ONにすると毎日設定時刻にアラームが鳴ります。


■シングルアラーム アラーム終了後自動でOFF。無効設定でOFFにできません。シングルアラーム1～5を使用可能。設定すると設定した年月日・時刻にアラームが鳴ります。

■時報 ON/OFF設定可能

■10気圧防水 「防水性について」の項を必ずお読みください。

通常時刻で約3秒ほどAボタンを押し続けると、時刻設定になります。

時刻設定



安全上の注意

■ご使用になられる方や他の方への危害及び財産の損害を未然に防ぐため、下の表示で区分されている内容につきましては、一読してご確認の上必ずお守りください。

警告
WARNING

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意
CAUTION

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「人的傷害または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

防水性について

警告

- 非防水・日常生活防水（3～5気圧）の時計は、水の中に入れてしまう様な環境での使用はできません。
- 日常生活用強化防水（10～20気圧）の時計は、飽和潜水/空気潜水には使用できません。
- 防水構造の時計でも、シャワーや入浴等の温水で使用する事は避けてください。

防水性能表

	非防水	日常生活防水		日常生活用強化防水	
		3気圧	5気圧	10気圧	20気圧
洗顔や雨など、一時的にかかる水滴	×	○	○	○	○
家庭の水仕事や雨など	×	×	○	○	○
水泳や水仕事など、長時間水にふれる場合	×	×	×	○	○
空気をポンベを使用しないスイカダイビング	×	×	×	×	○
空気をポンベを使用する本格ダイビング	×	×	×	×	×
水泳がった状態で、ボタンやリュースの操作	×	×	×	×	×
シャワーや入浴などの温水での使用	×	×	×	×	×

※防水を示す表示とは、WATER RESISTANT/WATER RESIST/WR等の表現で時計に刻印・印刷などで表記された物を指します。
※防水性能にはバンドは含まれません。

注意

- 水中あるいは水分がついたままでボタン操作をしないでください。内部に水分が入り、防水不良・故障の原因となります。
- 非防水時計については一時的にかかる水滴（洗顔時の水はね雨など）や汗にもご注意ください。万一、水や汗で濡れた場合は乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。
- 防水構造の時計でも、勢いのある水道の水を直接あてる等の事は避けてください。防水性能以上の水圧がかかり、防水不良や故障の原因となる場合があります。
- 日常生活用強化防水時計（10～20気圧防水）の場合、海水に浸かった後は、ケースについて海水を真水で良く洗い落とし、洗った後はサビ等が出ないようによく拭き取り乾燥させてください。
- 時計内部には多少の湿気がありますので、外気が内部の湿気より低い時などに、ガラス面がくもる事があります。くもりが一時的な場合は支障ありませんが、くもりが長時間消えなくなったり時計内部に水分が入っている場合は、そのまま放置せずにお買上げ店にご相談ください。

電池について

警告

- 思わぬケガをする危険性がありますので、お客様は電池交換をしないでください。万一、ご自分で交換した際の作業により生じた事故・故障・防水不良等は保証の対象外となります。
- 電池交換は必ず、お買上げ店または時計専門店に御用命ください。
- やむを得ずお客様が時計から電池を取出した場合は、電池を直ちに幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 万一飲込んだ場合は、体に害がある為、直ちに医師にご相談ください。
- 破裂・発熱・発火などのおそれがありますので、絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。

電池について

注意

- この時計に使用している電池は充電式ではありません。無理に充電すると、液漏れや破損のおそれがあります。
- 10℃以下や+60℃以上の温度下に放置すると、液漏れしたり寿命が短くなる事がありますので、ご注意ください。

電池寿命

○最初に入っている電池は、時計の機能や性能を調査・確認する為のモニター用電池です。この電池は記載の電池寿命よりも早く切れることがあります。また、この電池は保証対象外となりますので、その場合の電池交換は有償となります。

電池の消耗

- 電池は自然放電によって少しずつ消耗していきます。
- 電池が切れた状態で時計を長時間放置すると、故障の原因にもなりますので早めの交換をおすすめいたします。

磁気・衝撃・温度について

磁気	磁石など、磁力のある物に近づけないでください	<ul style="list-style-type: none"> ●磁石付き健康機具、冷蔵庫のマグネットドア電気溶接器、電動ソーヤン台、携帯電話のスピーカー部分など強い磁界を発生する器具には、近づけないでください。 ●磁気の影響を受けると磁気を帯び進み遅れが生じます。磁気を帯びた場合は「磁気抜き」が必要となります。詳しくは「クレーファアフターサービス」へお問合せください。
※電磁波（携帯電話などから発生する）により発生する磁界にも影響を受けるとは限りませんが、ご注意ください。 ※工場など大型モーターの近くでのご使用は避けてください。 ※携帯電話のスピーカー部分は、強い磁気が発生しますので、バッグの中などいっしょに入れる事は避けてください。	※磁気の影響で多少の進み遅れが生じる事がありますが、常温に戻れば元の精度に戻ります。	
ショック	軽スポーツによる影響はありません	●床に落とす、ぶつける等の激しいショックを与えないでください。ガラスが割れたり、故障の原因になります。
振動	乗り物等の軽い振動による影響はありません	●オートバイなどで強い振動が加えられた場合に、一時的に遅れる事があります。
温度	40℃をこえる場所での精度は保証できません	●直射日光が長時間あつたり、高温になる所に置かないでください。
	10℃に満たない場所での精度は保証できません	●寒い所に長時間置かないでください。

水銀・化学薬品・ガスなどについて

注意

- 水銀・化学薬品（シンナー・ガソリン・各種溶剤・またはそれらを含むクリーナー・接着剤・塗料・薬品・香水・化粧品類）・ガスなどが触れると、ケース・バンド・文字盤の変色、樹脂部品では変色・変形破損する場合がありますので、充分ご注意ください。

かぶれやアレルギーについて

注意

- バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。
- かぶれやすい体質の方は、体調により皮膚にかゆみやかぶれをきたす事があります。
- かぶれの原因としては、金属・皮革に対するアレルギー、時計本体やバンドに発生した、サビ・汚れ・付着した汗などが考えられますので時計は常に清潔にしてお使いください。
- 万一肌などに異常が生じた場合は直ちに使用を中止して、医師にご相談ください。

※しばらく操作しないと設定状態が解除されます。その場合はもう一度最初からやり直してください。

その他

警告

- バンドの脱着の際にバックルなどで爪をキズつけるおそれがありますのでご注意ください。
- 転倒時や他人との接触などにおいて、時計の装着が原因で思わぬケガを負う可能性がありますので、充分ご注意ください。
- 特に乳幼児を抱いたりする時には、時計に触れる事で思わぬケガを負ったりアレルギーによるカブレをおこしたりする場合がありますので充分にご注意ください。

注意

色落ち

- 皮革・軟質プラスチックのカラーバンドは、変色・色落ちする場合がありますのでご注意ください。
- カラーバンドを水に濡れたまま、または濡った状態で使用すると色落ちの原因となり、衣服を汚すおそれがありますのでご注意ください。

ケース・バンドのお手入れ

- ケース・バンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。汚れたままにしておくと、衣服を汚したり肌の弱い方はかぶれたりする事があります。汚れや水分は柔らかく吸湿性の良い布でふき取り、常に清潔にしておいでください。また、汗をかきやすい季節等には、バンドを少しゆるめにして通気性を上げるなどしてお使いください。

軟質プラスチックバンド

- ウレタンバンド等、軟質プラスチック製のバンドは、特にお手入れの必要はありませんが、汚れがひどくなると衣服を汚したり皮膚に障害を起こす場合もありますので、時々石鹸水で洗ってください。
- 化学製品なので、溶剤等によって変質する事があります。
- 通常数年の使用で材質が硬化してきますので、その際は新しいバンドと交換してください。

アフターサービスについて

- 保証期間中のアフターサービスについては、保証規定をご確認の上、お買上げ店にご相談ください。保証期間経過後の修理については、お買上げ店またはお近くの取扱店にご相談ください。保証期間中は原則的に修理が可能ですが、保有パーツの在庫が無くなった場合など、修理をお断りさせて頂くこともございますのでご了承ください。
- 修理の時、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させて頂いた事もありますのでご了承ください。
- 実際に修理が可能かどうかはご使用の状態により異なり、時計精度などは元通りにならない場合もあります。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他に買い上げ店と修理工場との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理内容によっては修理代が標準小売価格を上回る事もございますので、修理依頼の際には取扱店様とよくご相談の上ご依頼ください。

製造元 株式会社クレーファ

株式会社クレーファアフターサービス

〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1
TEL:042-703-1785 FAX:042-700-1106
(土休日を除く平日10:00~12:00/13:00~17:00)

